



AVC-3808 取扱説明書の訂正のお知らせ

DENON製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。操作の際は、取扱説明書とこのシートを一緒にお読みください。

📖 35ページ: **訂正**

その他の設定

その他の設定をします。



● メニュー階層 ●

マニュアル設定

その他の設定

1 アンプの割り当て

2 音量の設定

3 使用ソースの選択

4 GUI

5 クイックセレクトネーム

6 トリガーアウト1

7 トリガーアウト2

8 リモコンID

9 双方向リモコン

10 ディスプレイの明るさ

11 設定の保護

12 メンテナンスモード

13 ファームウェアのアップデート

14 新機能の追加

📖 37ページ: **訂正**

13 ファームウェアのアップデート

ファームウェアをアップデートします。

アップデートの確認

ファームウェアが最新かどうかの確認ができます。また、アップデートする場合のおよそのアップデート時間を確認できます。

スタート

アップデートの処理を実行します。
アップデートを開始すると、電源表示が赤色に点灯し、GUI画面はシャットダウンします。ディスプレイには経過時間を表示します。
アップデートが完了すると、本機は通常の状態に戻ります。
※ ディスプレイが次の表示をしたときは、設定やネットワーク環境を確認してから、再びアップデートしてください。

ディスプレイ	説明
Updating failed	アップデートに失敗しました。
Login failed	サーバーへのログインに失敗しました。
Server is busy	サーバーが混雑しています。しばらく時間をおいてから、やり直してください。
Connection fail	サーバーへの接続に失敗しました。

📖 37ページ: **追加**

14 新機能の追加

新機能（有償）をダウンロードして、本機をアップグレードします。

新機能の購入後に、ユーザー情報が登録されると、このメニューに“Registered”と表示され、アップグレードが可能になります。

アップグレード

アップグレードの処理を実行します。
アップグレードを開始すると、電源表示が赤色に点灯し、GUI画面はシャットダウンします。ディスプレイには経過時間を表示します。
アップグレードが完了すると、本機は通常の状態に戻ります。

※ アップグレードができなかった場合には、ディスプレイに“ファームウェアのアップデート”と同様の表示をします。設定やネットワーク環境を確認してから、再びアップグレードしてください。

“ファームウェアのアップデート”および“新機能の追加”をおこなったときのご注意

- これらの機能を使用するためには、インターネットブロードバンドに接続できる環境と設定が必要です。
- アップデート / アップグレードが終わるまで、絶対に電源を切らないでください。
- アップデート / アップグレードが完了するまでには、ブロードバンド接続で1時間程度の時間がかかります。
一旦アップデート / アップグレードを開始すると、本機は完了するまで通常の操作ができなくなります。
- アップデート / アップグレードをおこなうと、本機に設定したパラメーターなどのバックアップデータが初期化される場合があります。



「ファームウェアのアップデート」および「新機能の追加」に関する情報は、その計画が明らかになるたびに、弊社ホームページなどで告知をする予定です。